

JAK BROUSIT NŮŽ SEKAČKY

Aby Váš trávník vypadal skvěle a sekačka pracovala co nejlépe, je třeba pravidelně brousit a vyvažovat žací nůž sekačky.

- Stáhněte koncovku zapalovacího kabelu!
- Naklopte sekačku. Naklápějte ji pouze svíčkou vzhůru! Nikde ne na bok!
- Zaaretujte nůž proti protočení (např. kusem dřeva)
- Povolte šroub (šrouby) držící nůž.
- Nůž nabruste.
- Zkontrolujte vyváženost nože!
- Namontujte nůž zpět. Řádně utáhněte!

Ohnutý nůž doporučujeme vyměnit. Nerovnat! Opotřebený nebo rozpraskaný nůž vyměňte za nový! **Nůž musí být vyvážený!**

Nevyvážený nůž způsobuje vibrace sekačky, může dojít až k uvolnění nože a následnému úrazu.

- Prostudujte návod k použití Vaší sekačky.
- Pokud nemáte potřebné zkušenosti nebo náradí, svěřte nabroušení a vyvážení nože odbornému servisu.
- Nezapomínejte na pravidelnou prohlídku sekačky v autorizovaném servisu.

www.sekacky-pily.cz