

MALÝ VÝKON MOTORU

Řešíte-li problém se špatným sběrem trávy, nenaplněným košem apod., vyzkoušejte nejprve:

- Nastavte páčku plynu na maximum.
- Zkorigujte výšku strniště. Tráva může být příliš vysoká nebo mokrá
- Zkontrolujte ostří a stav nože sekačky. Tupý nůž nabruste (viz. broušení nože sekačky)
- Vyčistěte vyhazovací tunel a žací prostor sekačky (viz. čištění sekačky)
- Vyčistěte sběrný koš sekačky.
- Zkontrolujte vzduchový filtr. Znečištěný filtr vyčistěte nebo vyměňte (dle výrobce)
- Zkontrolujte funkci sytiče (není-li stále aktivní)

Jestliže Váš problém není stále vyřešen, navštivte odborný servis, kde Vám jistě rádi pomohou.

- Vždy čtěte návod k použití a řiďte se doporučením výrobce sekačky.
- Navštěvujte alespoň jednou ročně autorizovaný servis.

www.sekacky-pily.cz