

NEJDE NASTARTOVAT

Jestliže dodržujete postup startování pily nebo křovinořezu popsany v návodu k obsluze Vašeho stroje, zkuste ještě než navštívíte servis:

- vyčistit vzduchový filtr
- zkontrolovat palivový filtr
- zkontrolovat palivo, jeho kvalitu, správnost (benzín, nafta...) a množství. Používejte palivo max. 2-3 měsíce staré, tankujte kvalitní palivo.
- zkontrolujte funkčnost zapalovací svíčky a správnou vzdálenost mezi elektrodami
- pokud je zapalovací svíčka „mokrá“, vysušte ji nebo vyměňte za novou
- znečištěnou svíčku vyměňte vždy za novou
- zkontrolovat ochrannou mřížku proti jiskření v tlumiči výfuku (je-li namontována)

Váš stroj stále nestartuje? Pravděpodobně budete muset vyhledat pomoc v odborném servisu.

- Vždy čtěte návod k použití a řiďte se doporučením výrobce Vašeho stroje.
- Navštěvujte alespoň jednou ročně autorizovaný servis.

www.sekacky-pily.cz