

# JAK ZAZIMOVAT SEKAČKU

- Nádrž Vaší sekačky by měla zůstat úplně prázdná. Pokud v nádrži sekačky zbylo palivo, odčerpejte jej nebo nechte sekačku běžet „naprázdno“, než se všechno palivo spotřebuje.
- Sekačku řádně vyčistěte (viz. jak čistit sekačku)
- Stav oleje by měl před zazimováním odpovídat provoznímu stavu. V opačném případě olej doplňte.
- Zkontrolujte vzduchový filtr. Znečištěný filtr vyčistěte nebo vyměňte (dle výrobce)
- Nůž sekačky je vhodné nabrousit a vyvážit. (viz. Broušení nože sekačky)
- Nůž sekačky a jiné ocelové části, které nejsou chráněny nátěrem doporučujeme opatřit vrstvičkou konzervačního oleje.
- Při provádění dalších údržbových prací se držte návodu k použití.
- Uložte sekačku na suchém, bezprašném místě. Sekačku nezavěšujte ani nenaklápějte, skladujte ji v „normální“ poloze.
- Sekačka se startovacím akumulátorem musí být chráněna před mrazem (nebo minimálně akumulátor).

***Připravíte-li Vaší sekačku dobře na zimu, bude v dobré formě i v příští sezóně.***

**Nespotřebované palivo neskladujte!** Přes zimu se sníží schopnost paliva snadno vzplanout a na jaře byste měli problémy např. se startováním sekačky. Používejte palivo max. 2-3 měsíce staré, tankujte kvalitní palivo.

- Prostudujte návod k použití Vaší sekačky.
- Nezapomínejte na pravidelnou prohlídku sekačky v autorizovaném servisu.

[www.sekacky-pily.cz](http://www.sekacky-pily.cz)