

MOTOR NESTARTUJE

I přesto, že máte ovládání Vaší sekačky jistě „v malíčku“, zkontrolujte, prosím, tyto věci:

- Zkontrolujte palivo, jeho kvalitu, správnost (benzín, nafta...) a množství. Používejte palivo max. 2-3 měsíce staré, tankujte kvalitní palivo.
- Otevřete palivový kohout (je-li namontován)
- Nastavte páčku plynu do pozice Start popř. pozice Sytič
- Zkontrolujte funkčnost páky brzdy motoru (kvalitu bowdenu). Při startování a provozu tuto páku tlačte k rukojeti.
- Zkontrolujte vzduchový filtr. Znečištěný filtr vyčistěte nebo vyměňte (dle výrobce)
- Zkontrolujte zapalovací svíčku. Je-li mokrá nebo znečištěná vyměňte ji za novou.
- Sekačku startujte s namontovaným nožem a na nízké nebo již posečené trávě.
- Nůž by se měl volně točit. Vyčistěte žací ústrojí (viz. čištění sekačky)
- Dobijte startovací baterii (je-li použita)

Sekačka stále nespouští? Pravděpodobně budete muset vyhledat pomoc v odborném servisu.

- Vždy čtěte návod k použití a řiďte se doporučením výrobce sekačky.
- Navštěvujte alespoň jednou ročně autorizovaný servis.

www.sekacky-pily.cz